


# Схема подключения диммера Rize CV1 20A VT

Управление с помощью RF пультов, RF панелей и PushDim со звонковым выключателем.



220V AC		DC	
	- Общий провод 220V AC		- Минус 12V / 24V DC
	- Фаза 220V AC		- Плюс 12V / 24V DC