


Схема подключения диммера Rize CV1 8A V

Управление с помощью RF пультов, RF панелей и PushDim со звонковым выключателем



220V AC

- Общий провод 220V AC
- Фаза 220V AC

DC

- Минус 12V / 24V / 36V DC
- Плюс 12V / 24V / 36V DC