


Схема подключения диммера Rize CV1 8A VH

Управление с помощью RF пультов, RF панелей и PushDim со звонковым выключателем



220V AC

— - Общий провод 220V AC

— - Фаза 220V AC

DC

— - Минус 12V / 24V / 36V / 48V DC

— - Плюс 12V / 24V / 36V / 48V DC